
BENUTZERHANDBUCH







INHALTSVERZEICHNIS

FUKTIONEN 1
VORSICHTSMASSNAHMEN2
BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE3-4
BETRIEBSHINWEISE5
SCHONBETRIEBE6
PFLEGE UND WARTUNG7
STÖRUNGSBESEITIGUNG 8
BESONDERHEIT DES MULTI SPLIT TYPE9

Danke dass Sie unser Raumklimagerät Kaufen.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Klimagerät in Betrieb setzen.

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

WECHSEL RICHTER

Für die Inbetriebsetzung wird viel Strom benötigt, um den Raum schnell auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Danach schaltet das Gerät zu einem wirtschaftlichen und bequemen Betrieb automatisch auf eine stromsparende Einstellung um.

FERNBEDIENUNG

Die drahtlose Fernbedienung gewährt eine bequeme Bedienung des Raumklimageräts.

BEREICH DER BETRIEBSTEMPERATUR

		Innengerät		Außengerät		
		DB[Č]	WB[Č]	DB[Č]	WB[c̊]	
Kühlen	Obere Grenze	32	23	46	NA	
	Untere Grenze	21	15	-10	NA	
Heizen	Obere Grenze	27	NA	24	18	
	Untere Grenze	10	NA	-15	-16	

VERTIKALE LUFTLAMELLEN

Automatischer Luftauslass in vertikaler Richtung. Die Lamellen bewegen sich automatisch auf- und abwärts, um die klimatisierte Luft gleichmäßig im Raum zu verbreiten.

AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG

Die Betriebsart (Kühlen, Entfeuchten, Heizen) wird automatisch umgestellt, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, welche konstant aufrechterhalten wird.

SCHLAFMODUS (SLEEP)

Wenn die SLEEP-Taste während des, Heizbetriebs gedrückt ist, wird die Thermostateinstellung des Klimageräts stufenweise heruntergesetzt und während des Kühlbetriebs wird die Thermostateinstellung während es Betriebs allmählich erhöht. Zur eingestellten Uhrzeit schaltet das Gerät automatisch aus.

VORSICHTSMASSNAHMEN



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor tödlichen oder schweren Verletzungen.

- Versuchen Sie nicht, dieses Klimagerät selbst zu installieren.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an autorisierte Fachleute.
- Wenn Sie umziehen, lassen Sie das Gerät nur von autorisierten Fachleuten abmontieren und wieder einbauen.
- Lassen Sie sich nicht extrem auskühlen, indem Sie sich für längere Zeit im direkten kalten Luftstrom aufhalten.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Auslassöffnung oder die Ansauggitter.
- Schalten Sie das Klimagerät nicht ein und aus, indem Sie den Netzstecker ziehen bzw. wieder einstecken.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen.
- Im Fall einer Fehlfunktion (verbrannter Geruch, etc.) schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, darf es nur von autorisiertem Fachpersonal ausgewechselt werden, da Spezialwerkzeuge und ein spezielles Kabel benötigt werden.




Vorsicht

Dieses Zeichen warnt vor Schäden an Gegenständen.

- Sorgen Sie w\u00e4hrend der Verwendung f\u00fcr gelegentliches L\u00fcften.
- Richten Sie den Luftstrom nicht auf Kamine oder Heizgeräte.
- Klettern Sie nicht auf das Klimagerät und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Innengerät.
- Stellen Sie keine Blumenvasen oder Wasserbehälter auf Klimageräte.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Klimagerät.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Prüfen Sie den Ständer für das Gerät auf Beschädigungen.
- Stellen Sie Tiere oder Pflanzen nicht in den direkten Luftstrom.
- Trinken Sie nicht das Wasser, das aus dem Klimagerät abläuft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Lagerung von Lebensmitteln, Pflanzen oder Tieren, Präzisionsgeräten oder Kunstgegenständen.
- Die Anschlussventile werden beim Heizen heiß, seien Sie daher vorsichtig.
- Die Kühlrippen dürfen keinem starken Druck ausgesetzt werden.
- Betreiben Sie das Klimagerät nie ohne Luftfilter.
- Blockieren Sie die Auslassöffnung oder die Ansauggitter nicht und decken Sie sie nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche elektronischen Geräte mindestens einen Meter von dem Innen- und Außengerät entfernt stehen.
- Installieren Sie das Klimageräte nicht in der Nähe eines Kamins oder eines Heizgeräts.
- Achten Sie beim Einbau von Innen- und Außengerät darauf, dass Kleinkinder keinen Zugang zu dem Gerät haben.
- Verwenden Sie in der N\u00e4he des Klimager\u00e4ts keine brennbaren Gase.

BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

NNENGER*A*



- 4 Geräte-Anzeiger und Bedienungse_ lement auf dem Gerät
- 5 Stromversorgungskabel
- RÜCKSTELLKNOPF Wird gedrückt, um das Störungssignal zu annullieren, falls es gewählt wurde.

Blinkt im Schutzbetrieb ununterbro-


Leuchtet rot auf, wenn der HEIZBE-TRIEB gewählt wurde.

- B KÜHLEN/HEIZEN/EIN/AUS BE-TRIEBSSCHALTER DES GERÄTS Wird betätigt, um das Gerät ohne die Fernbedienung AUSZUSCHAL-TEN oder den KÜHI - oder HEIZBE-TRIEB zu aktivieren.
- DIAGNOSEANZEIGEN leuchten nur während des Diagnosetests auf.

Falls das Klimagerät nicht mit der Fernbedienung betrieben werden kann, kann der MODE-Schaltknopf (B) auf dem Bedienungselement gedrückt werden, um den Kühl- oder Heizbetrieb zu aktivieren oder das Gerät ganz auszuschalten. Der MODE-Schaltknopf wechselt den Betriebsstatus des Geräts zwischen den KÜHLEN-, HEIZEN- oder STANDBY- Einstellungen.

BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

AUSSENGERÄT



- Aussengeraet Lufteinlass
- 2 Starkstromkabel
- 3 Kondensatschlauch
- 4 Fluessigkeitsleitung
- Saugleitung
- 6 Aussengeraet Luftauslass

BETRIEBSHINWEISE


- Stellen Sie eine angemessene Raumtemperatur ein; eine übermäßig niedrige Raumtemperatur ist gesundheitsschädlich und energieverschwenderisch. Vermeiden Sie ein häufiges Temperatureinstellen.
- Vermeiden Sie während des Kühlbetriebs direkte Sonneneinstrahlung. Lassen Sie Vorhänge und Fensterläden zu. Schließen Sie Türen und Fenster, um die kühle Luft im Raum zu behalten.
- Vermeiden Sie, Wärme zu erzeugen oder einen Heizapparat zu betätigen, so lange das Klimagerät im Kühlbetrieb läuft.
- Öffnen Sie bei längerem Betrieb gelegentlich ein Fenster, um den Raum von Zeit zu Zeit zu belüften
- Bei Stromausfall bleibt die Datenspeicherung des Mikroprozessors bewahrt. Bei Neustart wird die letzte Betriebsart wiederaufgenommen. Wenn jedoch der Timer benutzt wurde, wird das Gerät nur durch den Timer ausgeschaltet, wenn die Fernbedienung auf das Gerät gerichtet ist. Andernfalls wird der Stromausfall verursachen, dass Timerdaten vom Speicher des Mikroprozessors gelöscht werden.
- Nach dem Einschalten warten Sie über 3 Minuten, bevor Sie den Kühl-, Heiz- oder Entfeuchtungsbetrieb starten.
- Wenn die DRY (Entfeuchten)-Betriebsart benutzt wird, prüfen Sie, ob die Raumtemperatur zwischen 20°C und 27°C liegt. Wenn außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben wird, kann es sein, dass das Gerät zu seinem eigenen Schutz funktionsunfähig wird.
- Wenn die COOL- (Kühlen) oder DRY- (Entfeuchten) Betriebsart benutzt wird, vergewissern Sie sich, dass die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 78% beträgt. Wird das Gerät während längerer Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben, kann sich Feuchtigkeit am Luftauslass bilden und heruntertropfen.
- Wenn der Schutz des Bedienelements des Innengeräts direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht ausgesetzt ist, kann es sein, dass die Signale der Fernbedienung nicht empfangen werden. In diesem Fall verhindern Sie die Sonneneinstrahlung oder dämpfen Sie das Licht.
- Die Fernbedienung ist in einem Bereich von 8m funktionsfähig. Wenn Sie sich außerhalb dieses Bereichs befinden, kann es sein, dass die Fernbedienung Signal-Übertragungsstörungen aufweist.
- Während des Betriebs kann der kurzfristige Temperaturwechsel an Gehäuseteilen zu leichten Materialspannungen führen, die sich durch leises, kurzfristiges knacken bemerkbar machen. Dies ist ein normales Phänomen.

PFLEGE UND WARTUNG

Bitte stellen Sie sicher, daß vor jedem Wartungsverfahren, der Strom abgestellt wurde (Netzanschluß aus der Steckdose ziehen).

REINIGUNG DES LUFTFIL

Um den Luftfilter zu entfernen heben Sie die Abdeckung (1) leicht an und entfernen Sie sie. Heben Sie den Luftfilter (2) leicht an, um den Widerstand zu überwinden. Ziehen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn in warmem Seifenwasser. Trocknen Sie ihn sorgfältig. Richten Sie den Filter beim Wiedereinlegen gerade aus. Schlieflen Sie die Abdeckung, indem Sie auf die Scharniere drücken und sie an ihrem Platz befestigen.






REINIGUNG DES KLIMA

BETRIEB!

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch oder aber durch Benutzung des Staubsaugers.
- Heben Sie die Abdeckung (1) leicht an und ziehen Sie sie aus der Einheit.
- Wischen Sie die Einheit und die Abdeckung mit einem weichen, trockene Tuch ab. Bauen Sie die Abdeckung nach dem Reinigen wieder ein.
- Verwenden Sie weder heisses Wasser noch scharfe Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Klimagerätes angreifen koennen.



BEI BEGINN DER WIEDERN

- Stellen Sie sicher, daß keine Hindernisse den ein oder ausgehenden Luftstrom versperren, sowohl bei dem Innen als auch Aussengerät.
- Stellen Sie sicher, daß der Strom richtig angeschlossen ist.



- Das Innengerät und die Fernbedienung sollten sich zumindest bis zu 1 m von Fernseher. Radio oder sonstigen elektrischen Haushaltsgeräten entfernt befinden.
- Schützen Sie die Innenanlage vor direkter Sonnen oder anderer Lichteinstrahlung.



STÖRUNGSBESEITIGUNG

Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie bitte die folgenden gewöhnlichen Funktionsstörungen und beheben Sie sie dementsprechend.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät läuft nicht. Stand- by-Anzeige leuchtet nicht auf	Das Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen.Stromausfall	Stecken Sie das Stromver- sorgungskabel einPrüfen Sie die Hauptsicherung
Das Gerät läuft nicht. Stand- by-Anzeige leuchtet auf.	 Funktionsstörung der Fernbedienung Die Fernbedienung ist geschlossen 	 Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung Versuchen Sie, von einer kürzeren Entfernung zu be- dienen Starten Sie vom Bedienele- ment des Geräts Öffnen Sie die Fernbedienung
Das Gerät reagiert nicht richtig auf die Fernbedienungsbefehle	 Gerät empfängt kein IR-Signal Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät ist zu groß oder der Winkel ungeeignet IR-Empfänger des Geräts ist zu starker Lichtquelle ausgesetzt 	 Untersuchen Sie, ob ein Hindernis zwischen dem Gerät und der Fernbedienung steht Beseitigen Sie es wenn nötig. Nähern Sie sich dem Gerät. Dämpfen Sie das Licht, besonders Neonlicht.
Es strömt vom Innengerät keine Luft aus.	Enteisungsschutz-Modus ist aktiviert.Gerät ist im AUTO-FAN-BetriebÜberkühlung im DRY-Modus	 Normaler Heizbetrieb (HEAT-ING). Normaler Entfeuchtungsbetrieb (DRY)
KÜHLEN, ENTFEUCHTEN oder HEIZEN beginnen nicht sofort	☐ 3 Min. Kompressor verzögert den Start	 Normaler Betrieb für diese Betriebsarten
Gerät funktioniert, aber arbeitet unzureichend	 Temperatur ist nicht richtig eingestellt Leistungsfähigkeit des Geräts ist für Belastung und Raum- größe unzureichend 	 Stellen Sie die Temperatur neu ein. Kontaktieren Sie Ihren Zulieferer

BESONDERHEIT DES MULTI SPLIT TYPE

Bei Multi-Split-Anwendungen, wo mehr als ein Innengerät an dasselbe Außengerät angeschlossen sind, kann es vorkommen, dass die gewünschte Betriebsart nicht ausgeführt werden kann.

Der Grund dazu ist, dass das System gerade in einer anderen Betriebsart betrieben wird.

Die Betriebsart des Systems kann entweder Kühlen oder Heizen sein und wird im Bedienelement des Außengeräts eingestellt, basierend auf die Einstellungen des Innen- und Außengeräts.

Die Vorschriften zur Einstellung der Betriebsart können von einem Gerät zum andern variieren.

Die Vorschriften zur Einstellung der Betriebsart können von einer Anwendung zur andern variieren. Bei den meisten Anwendungen bleibt die Betriebsart des Systems unverändert, so lange ein laufendes Innengerät die eingeschaltete Betriebsart verlangt. Die Betriebsart in einer solchen

Anwendung wird durch das erste Innengerät bestimmt, das von Stand-By eingeschaltet wurde.

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebsarten der Innengeräte, die über den aktiven Systembetrieb betrieben werden können:

		Aktive Betriebsart des Systems		
		Kühlen	Heizen	
Gewünschte	Kühlen	V	X	
Betriebsart des	Heizen	X	V	
Innengeräts	Entfeuchten	V	X	
	Automatisch	V (nur kühlen)	V (nur heizen)	
	Kühlen/Heizen			
	Belüftung	V	X	

(V – Betriebsart des Innengeräts möglich, X – Betriebsart des Innengeräts nicht möglich)

Folgend der Ablauf des Innengeräts wenn die gewünschte Betriebsart nicht möglich ist:

- ◆ Lüftungsklappe öffnet sich,
- ♦ LED-Anzeige blinkt alle zwei Sekunden einmal auf.
- Innenbelüftung wird ausgeschaltet.